

DISASSEMBLAGGIO DEI RECUPERATORI



FIG. 1



FIG. 2

Rimuovere il profilo A (vedi sezione rimozione profilo). (fig.1)

Rimuovere tutte le viti B che fissano il recuperatore al tamponamento. Sfilare il recuperatore facendolo scorrere lungo le guide in direzione della freccia C. (fig.2)

Utensili occorrenti: cacciavite, avvitatore o chiave esagonale